

**SWISSBRANDS** 



**TV-Simulator**  
Bedienungsanleitung



# SWISSBRANDS®

## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	4
2. Verwendung.....	4
3. Lieferumfang.....	5
4. Auspacken.....	5
5. Entsorgung der Verpackung.....	6
6. Technische Daten.....	6
7. Sicherheitshinweise.....	6
8. Funktionen und Bedienung.....	8
9. Aufstellen.....	9
10. Wandmontage.....	10
11. Reinigung.....	12
12. Lagerung.....	12
13. Entsorgung des Gerätes.....	12
14. Garantie.....	13
15. Urheberrecht.....	14
16. Service.....	15



## 1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen TV-Simulators.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Entsorgung. Machen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes mit allen Hinweisen vertraut. Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

## 2. Verwendung

Dieses Gerät simuliert die Lichtverhältnisse eines Fernsehgerätes. Es ist nur für die Benutzung in privaten Haushalten und geschlossenen Räumen bestimmt und nicht für die gewerbliche Nutzung.



### Hinweis

Die Nutzung des TV-Simulators kann nicht garantieren, dass bei Ihnen nicht eingebrochen wird. Das Gerät vermittelt potentiellen Einbrechern, dass jemand zu Hause ist und Fern sieht.



### Warnung

- Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!
- Halten Sie die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen ein.

## 3. Lieferumfang

Das Gerät wird mit folgenden Teilen geliefert:

- TV-Simulator
- Netzadapter
- Montagematerial (2 Schrauben, 2 Dübel, Klebestreifen)
- Bedienungsanleitung



### Hinweis

- Prüfen Sie vor Gebrauch des TV-Simulators den Inhalt der Lieferung alles auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei unvollständiger Lieferung oder Schäden setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Händler des Verkaufsortes in Verbindung.

## 4. Auspacken

Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät.



# SWISSBRANDS

## 5. Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden und ist umweltverträglich und recyclebar.



Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

## 6. Technische Daten

Energie: max. 2,7 W  
Eingangsspannung: DC9V/200mA  
Material: PP und ABS  
Zeitgenauigkeit: +/- 8 min.  
Beleuchtungsstärke: 0,5 LUX  
Farbe: Schwarz und Grau  
LED Anzahl: 12 Stück

## 7. Sicherheitshinweise



### Stromschlaggefahr!

- Benutzen Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen und nicht im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nie bei beschädigtem Netzadapter oder Netzkabel.
- Schützen Sie das Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit.

## SWISSBRANDS



### Verletzungsgefahr!

- Das Gerät ist nicht für die Benutzung von Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt.
- Bei Nutzung des Gerätes sollten Kinder beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass nicht mit dem Gerät gespielt wird.
- Das Gerät darf nicht eingesetzt werden, wenn sich Personen, die an Epilepsie leiden, im Raum befinden. Der Lichtwechsel kann bei empfindlichen Menschen epileptische Anfälle auslösen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt oder z. B. heruntergefallen ist.
- Blicken Sie niemals direkt in die LEDs, da diese sehr hell sind und Verletzungen an den Augen herbeiführen können.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass keine Stolpergefahr entsteht.





# SWISSBRANDS



## Sachschaden!

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen.
- Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor Regen und Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuse. Nutzen Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.

## 8. Funktionen und Bedienung

Dem potentiellen Einbrecher wird durch das Flackermuster des TV-Simulators eine Anwesenheit vorgetäuscht.

Es gibt 4 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:

- ON: LEDs leuchten in verschiedenen Farben und Kombinationen
- DUSK+4HRS: LEDs schalten sich bei Dämmerung automatisch an und nach 4 Stunden wieder ab.
- DUSK+7HRS: LEDs schalten sich bei Dämmerung automatisch an und nach 7 Stunden wieder ab.
- OFF: Gerät ist ausgeschaltet.

In den Wintermonaten empfiehlt es sich den Schalter auf „DUSK+7HRS“ zu stellen, da es früh

# SWISSBRANDS

dunkel wird. In den Sommermonaten empfiehlt es sich den Schalter auf „DUSK+4HRS“ zu stellen.



## Hinweis

Bei einem Lichteinfall (> 30 Lux) schaltet sich das Gerät automatisch vor Ablauf der eingestellten Zeit ab.

## 9. Aufstellen

Eine geeignete Stelle zum Aufstellen des Gerätes sollte folgende Kriterien erfüllen:

- TV-Simulator soll von außen nicht direkt zu sehen sein.
- Das vom TV-Simulator erzeugte Flackern sollte von außen an Decke und Wänden zu sehen sein.
- Eine Netzsteckdose muss problemlos erreichbar sein.
- Der TV-Simulator sollte so platziert werden, dass der Dämmerungssensor durch Lichteinfall von außen beeinflusst wird. Beachten Sie, dass je näher das Gerät vor der Wand steht, desto weniger Lichteinfall hat.
- Der TV-Simulator sollte nicht an einem von außen hell beleuchteten Fenster (z.B. durch Straßenlaternen) platziert werden.
- Im Zimmer sollte keine weitere zeitgesteuerte Lichtquelle stehen.



1. Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund. Der Standfuß kann mit Hilfe eines Klebestreifens fixiert werden, um ein Umkippen zu verhindern. Benutzen Sie keine Klebestreifen zum Befestigen an der Wand.
2. Richten Sie das Gerät so aus, dass das Flackern an Wänden und Decke sichtbar ist.
3. Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Gerät.
4. Stecken Sie anschließend den Netzadapter in eine Netzsteckdose.

**Hinweis**

Kontrollieren Sie Standort und Ausrichtung des Gerätes am Besten bei Dunkelheit von außen durch das Fenster. Es sollte so aussehen, als ob jemand fern schaut. Richten Sie das Gerät gegebenenfalls neu aus.

## 10. Wandmontage

**Stromschlaggefahr!**

Stellen Sie sicher, dass sich keine Stromleitungen oder andere Leitungen oder Rohre in der Wand befinden, in der Sie die Löcher für das Gerät bohren wollen. Es besteht Lebensgefahr, wenn Sie eine stromführende Leitung anbohren!

Eine geeignete Stelle zum Montieren des Gerätes an einer Wand sollte folgende Kriterien erfüllen: *siehe 9. Aufstellen.*

1. Nehmen Sie den Standfuß durch leichtes auseinander biegen ab. Lösen Sie die Schraube und ziehen Sie die Arretierung aus den Halterungen.
2. Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 50 mm. Sie können den Standfuß zum Anzeichnen der Löcher verwenden. Die Bohrlöcher müssen für 5 mm-Dübel gebohrt werden.
3. Schrauben Sie den Standfuß mithilfe der mitgelieferten Schrauben durch die Löcher fest.
4. Schieben Sie den TV-Simulator wieder auf den Standfuß und achten Sie darauf, dass die beiden Arretierungen korrekt in die Halterungen greifen.
5. Richten Sie das Gerät so aus, dass das Flackern an Wänden und Decke sichtbar ist.
6. Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Gerät.
7. Stecken Sie anschließend den Netzadapter in eine Netzsteckdose.

**Hinweis**

Kontrollieren Sie Standort und Ausrichtung des Gerätes am Besten bei Dunkelheit von außen durch das Fenster. Es sollte so aussehen, als ob jemand fern sieht. Richten Sie das Gerät gegebenenfalls neu aus.



# SWISSBRANDS

## 11. Reinigung



### Warnung

Ziehen Sie unbedingt den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

- Reinigen Sie die Oberflächen des Gerätes mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen befeuchten Sie das Tuch und geben bei Bedarf mildes Spülmittel dazu. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät gelangt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor es nicht vollständig trocken ist.

## 12. Lagerung

Lagern Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung, an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Trennen Sie das Gerät in jedem Fall vom Stromnetz.

## 13. Entsorgung des Gerätes



Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls in den regulären Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

# SWISSBRANDS

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die aktuell geltenden Vorschriften. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit der Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

## 14. Garantie

Sie erhalten auf dieses Gerät 24 Monate Garantie ab Kaufdatum. Dieses Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf. Setzen Sie sich im Garantiefall mit dem örtlichen Händler des Verkaufsortes in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Wir haften für folgende drei Garantien unter der Voraussetzung, dass der Nutzer sich an die Betriebsbedingungen unter den richtigen Voraussetzungen hält.

1. Qualitätsprobleme, die durch den Transport bedingt sind.
2. Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme des TV-Simulators bei normaler Stromzufuhr, Spannung und Frequenz.
3. Defekte in der Garantiezeit





**SWISSBRANDS** 



#### **Ausschluss**

- Defekte, die durch fehlerhaften Aufbau, Betrieb oder durch unsachgemäße Zerlegung verursacht wurden.
- Defekte, die durch andere als hier beschriebenen Einsatzzwecke verursacht wurden.
- Defekte, die durch anormale Stromzufuhr verursacht wurden.

Der TV-Simulator muss ordnungsgemäß verpackt und mit dem Kassenbeleg an den örtlichen Händler des Verkaufsortes gebracht werden.

#### **15. Urheberrecht**

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, sowie Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers erlaubt.

**SWISSBRANDS** 

#### **16. Service**

Swissbrands GmbH  
Romain-Rolland-Straße 14-24  
13089 Berlin  
Deutschland

Tel: 030 47378781  
Fax: 030 48492482

[info@swissbrands.com](mailto:info@swissbrands.com)  
[www.swissbrands.com](http://www.swissbrands.com)

